

Załącznik wentylatora



Załącznik wentylatora

- ✓ Obniża koszty zużycia energii
- ✓ Minimalizuje objętość ogrzanego powietrza wyciąganego z pomieszczeń
- ✓ Pozwala na opóźnienie zatrzymania do 5 minut, aby zapewnić odciąg pozostałego pyłu i spalin

Efektywność systemu odciągowego można poprawić, jeśli wentylator pracuje tylko wtedy, gdy pracuje system. Stycznik wentylatora może być uruchamiany poprzez wyłącznik krańcowy dołączony do przewodu masowego spawarki lub wyłącznika na ssawce..

Załącznik wentylatora

Certyfikaty	CE
Klasa zabezpieczenia	IP 65
Instalacja	wewnątrz

Models

	Item number
--	-------------

Accessories

	Accessory	Item number
	Switch maintenance 6-pol max15kw	14371983
	Switch maintenance 3-pol 7.5kw	14372076
	Switch maintenance 6-pol 18.5kw	14372192