

Arrancador para ventilador



Arrancador para ventilador

- ✓ Reduz custos de energia
- ✓ Minimiza o volume de ar extraído das instalações
- ✓ Permite um atraso de paragem temporizado até 5 minutos para garantir a extração de poeiras e fumos remanescentes

A relação custo-eficácia do sistema de extração pode ser melhorada se o ventilador funcionar apenas quando necessário. O contactor do ventilador pode ser acionado por um sensor indutivo ligado ao cabo de massa da máquina de soldar ou por um interruptor na campânula do braço de extração.

Arrancador para ventilador

Certificações	CE
Classe de proteção	IP 65
Instalação	Interior

Modelos

	Item number
--	-------------

Accessories

	Acessório	Item number
	Interruptor de manutenção 6-pólo max 15kW	14371983
	Interruptor de manutenção 3-pólo 7.5kW	14372076
	Interruptor de manutenção 6-pólo 18.5kW	14372192